

Delphin DX1 MANUAL

EN

Switching the bite alarm ON / OFF: By holding down the red "POWER" button on the bottom side for 2 sec. When **turning on** the bite alarm beeps 3 times and both color LEDs flash 3 times. When **switching off**, the bite alarm beeps once and both color LEDs flash once.

Setting the alarm tone: With the bite alarm off, hold down the red "POWER" button for 5 sec. The alarm first briefly beeps 3 times and then a fourth longer beep sounds. After this signal, release the "POWER" button and select the desired tone by turning the switch 5. To confirm the selected tone, turn off the alarm by holding down the red "POWER" button for 2 sec.

Adjusting the color of the diodes: With the bite alarm off, hold down the red "POWER" button for 5 sec. The alarm first beeps 3 times and then a fourth longer beep sounds. After this signal, release the "POWER" button and then press it briefly again. Rotating switcher 5 selects the desired color of the diodes. To confirm the selected color, turn off the alarm by holding down the red "POWER" button for 2 sec.

Position night LEDs: With the bite alarm on, the position LEDs can be switched on / off by briefly pressing the "POWER" button.

Bissanzeiger ein/aus: Halten Sie 2 Sekunden lang die rote Taste „POWER“ an der Unterseite des Bissanzeigers. **Bei der Einschaltung** piept der Bissanzeiger 3 mal und beide Farb-LEDs werden 3mal blinken. **Bei der Ausschaltung** piept der Bissanzeiger 1mal und die Farb-LEDs werden 1mal blinken.

Alarmtöneinstellung: Halten Sie bei ausgeschalteter Bissanzeiger die rote Taste „POWER“ 5 Sekunden lang. Der Bissanzeiger piept zuerst 3mal kurz und dann ertönt ein vierter längerer Piepton. Lassen Sie nach diesem Signal die Taste „POWER“ los und wählen Sie den gewünschten Ton durch Drehen des Schalters 5. Um den ausgewählten Ton zu bestätigen, schalten Sie den Bissanzeiger aus, indem Sie die rote Taste „POWER“ 2 Sekunden lang gedrückt halten.

LED-Farbeinstellung: Halten Sie bei ausgeschalteter Bissanzeiger die rote Taste „POWER“ 5 Sekunden lang. Der Bissanzeiger piept zuerst 3mal kurz und dann ertönt ein vierter längerer Piepton. Lassen Sie nach diesem Signal die Taste „POWER“ los und drücken Sie sie erneut kurz. Mit der Drehschalter 5 wählen Sie die gewünschte Farbe der Diode. Um die ausgewählte Farbe zu bestätigen, schalten Sie den Bissanzeiger 2 Sekunden lang mit der Taste „POWER“ aus.

Nachtdioden: Bei eingeschaltetem Bissanzeiger können die Positionsdioden durch kurzes Drücken der Taste "POWER" ein- und ausgeschaltet werden.

Zapnutie/vypnutie signálizátora: Podržaním červeného tlačidla "POWER" na spodnej strane signálizátora po dobu 2 sekúnd. Pri **zapnutí** signálizátor 3x pípne a 3x zablakujú obidve farebné diódy. Pri **vypnutí** signálizátor 1x pípne a 1x zablakujú obidve farebné diódy.

Nastavenie tónu signálizátora: Pri vypnutom signálizátore podržíme červené tlačidlo "POWER" po dobu 5 sekúnd. Signálizátor najprv 3x krátko pípne a následne zaznie štvrté dlhšie pípnutie. Po tomto signále tlačidlo "POWER" uvolníte a zvolte si požadovaný tón rotáciu spínača S. Pri potvrdení zvoleného tónu vypneme signálizátor podržaním červeného tlačidla "POWER" pod dobu 2 sekúnd.

Nastavenie farby diód: Pri vypnutom signálizátore podržíme červené tlačidlo "POWER" po dobu 5 sekúnd. Signálizátor najprv 3x krátko pípne a následne zaznie štvrté dlhšie pípnutie. Po tomto signále tlačidlo "POWER" uvolníte a následne este stlačte na krátku dobu. Rotáciu spínača S si zvolte požadovanú farbu diód. Pri potvrdení zvolenej farby vypneme signálizátor tlačidlom "POWER" pod dobu 2 sekúnd.

Pozičné nočné diody: Pri zapnutom signálizátore je možno zapnúť/vypnúť pozičné diody krátkym stlačením tlačidla "POWER".

Zapnutí/vypnutí signálizátora: Podržaním červeného tlačítka "POWER" na spodnej strane signálizátora po dobu 2 sekund. Pri **zapnutí** signálizátor 3x pípne a 3x zablakajú obě barevné diody. Pri **vypnutí** signálizátor 1x pípne a 1x zablakajú obě barevné diody.

Nastavení tónu signálizátora: Při vypnutém signálizátoru podržíme červené tlačítko "POWER" po dobu 5 sekund. Signálizátor nejprve 3x krátké pípne a následně zazní čtvrté delší pípnutí. Po tomto signálu tlačítko "POWER" uvolníte a zvolte si požadovaný tón rotaci spináče S. Pro potvrzení zvoleného tónu vypneme signálizátor podržením červeného tlačítka "POWER" pod dobu 2 sekund.

Nastavení barev diod: Při vypnutém signálizátoru podržíme červené tlačítko "POWER" po dobu 5 sekund. Signálizátor nejprve 3x krátkce pípne a následně zazní čtvrté delší pípnutí. Po tomto signálu tlačítko "POWER" uvolníte a následně ještě stiskněte na krátkou dobu. Rotaci spináče S si zvolte požadovanou barvu diod. Pro potvrzení zvolené barev vypneme signálizátor tlačítkem "POWER" pod dobu 2 sekund.

Pozición noční diody: Při zapnutém signálizátoru je možno zapnout/vypnout pozición diody krátkým stisknutím tlačítka "POWER".

Kapásjelző Be/Ki kapcsolása: Az ajánl a "POWER" piros gomb lenyomva tartásával 2 másodpercig. **Bekapcsolás**kor a kapásjelző 3x sípol és 3x megvillan mindenkit színes dióda. **Kikapcsolás**kor a kapásjelző 1x sípol és 1x megvillan mindenkit színes dióda.

Kapásjelző hangszer beállítása: Kikapcsolt állapotban lenyomva tartja a piros "POWER" gombot 5 másodpercig. A jelző először 3x röviden sípol utána 1x hosszú. Ez után elengedi a "POWER" gombot és kiválasztja a megfelelő hangszt az 5 csavaróbogalból. A kiválasztott hang megerősítéséhez kapcsolja ki a jelzőt úgy, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a piros "POWER" gombot.

Dióda színeinek beállítása: Kikapcsolt állapotban lenyomva tartja a piros "POWER" gombot 5 másodpercig. A jelző először 3x röviden sípol utána 1x hosszú. Ez után elengedi a "POWER" gombot és és még egyszer röviden megnyomja. Az 5 csavaróbogalból kiválasztja a kívánt szint. A kiválasztott szín megerősítéséhez kapcsolja ki a jelzőt úgy, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a piros "POWER" gombot.

Éjszakai mód jelzöldíja: Bekapcsolt jelzökészülékkel a helyzetdíódák a "POWER" gomb rövid megnyomásával be- és kikapcsolhatók.

Pornirea și oprirea avertizorului ON/OFF: Tineti apăsat butonul roșu "POWER" aflat în partea inferioară a avertizorului pentru 2 secunde. Când avertizorul se deschide va emite 3 beepuri și amândouă LED-uri vor clipe de 3 ori. Când închideți avertizorul acesta va emite un singur beep și LED-ul vor clipe o singură dată.

Setarea tonului de alarmă: Cu avertizorul închis, tineti apăsat butonul roșu "POWER" pentru 5 secunde. Avertizorul va emite 3 bipuri scurte și cel de apărată distinct mai lung. După acest semnal, eliberati butonul și selectati tonul dorit folosind întrerupătorul rotativ S. Pentru a confirma tonul selectat, închideți avertizorul prin apăsarea butonului roșu "POWER" pentru 2 secunde.

Setarea culorii ledurilor: Cu avertizorul închis, tineti apăsat butonul roșu "POWER" pentru 5 secunde. Avertizorul va emite 3 bipuri scurte și cel de apărată distinct mai lung. După acest semnal, eliberati butonul "POWER" și imediat apăsați-l scurt încă o dată. Prin rotirea întrerupătorului rotativ S veți selecta culoarea dorită a ledurilor. Pentru a confirma culoarea selectată închideți avertizorul prin apăsarea butonului roșu "POWER" pentru 2 secunde.

Ledul de poziție pentru noapte: Cu avertizorul deschis, ledurile de poziție pot fi aprimse sau stinse prin apăsarea scurtă a butonului "POWER"

Włączenie / wyłączenie sygnalizatora brań: Przytrzymaj czerwony przycisk „POWER” na spodzie sygnalizatora przez 2 sekundy.

Podczas włączania sygnalizator brań emityje 3 sygnały dźwiękowe, a obie kolorowe diody LED migają 3 razy. **Podczas wyłączania** sygnalizator brań emituje jeden dźwięk, a obie kolorowe diody LED migają jeden raz.

Ustawianie dźwięku alarmu: Przy włączonym sygnalizatorze należy przytrzymać czerwony przycisk „POWER” przez 5 sekund. Alarm najpierw na krótko zabrzmi 3 razy, a następnie rozlega się czwarty dłuższy dźwięk. Po tym sygnale zwolnij przycisk „POWER” i wybierz żądaną dźwięk obrazując przełącznikiem S. Aby potwierdzić wybrany dźwięk, wybierz alarm, przytrzymując czerwony przycisk „POWER” przez 2 sekundy.

Regulacja koloru diod: Przy włączonym sygnalizatorze należy przytrzymać czerwony przycisk „POWER” przez 5 sekund. Alarm najpierw na krótko zabrzmi 3 razy, a następnie rozlega się czwarty dłuższy dźwięk. Po tym sygnale zwolnij przycisk „POWER”, a następnie ponownie go krótko naciśnij. Przełącznik obrotowy S wybiera żądaną kolor diod. Aby potwierdzić wybrany kolor, włącz alarm, przytrzymując czerwony przycisk „POWER” przez 2 sekundy.

Pozycja nocne diody LED: Przy włączonym sygnalizatorze brań nocne diody LED włączać / wyłączać przez krótkie naciśnięcie przycisku „POWER”.

DE

SK

CZ

HU

RO

PL