

HEROX BITE ALARM MANUÁL CZ			SONIK
NÁZEV PRODUKTU	HEROX BITE ALARM / HEROX PŘIJÍMAČ / HEROX BIVVY SVĚTLO		
KÓD RODUKTU	HC0100, HC0101, HC0102		
PRVNÍ VYDÁNÍ	27/03/24	VERZE 1.0	

## HEROX® BITE HLÁSIČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### VÍTEJTE

Gratulujeme a děkujeme, že jste si zakoupili svůj nový systém signalizace Sonik® HEROX®. Jsme si jisti, že Vám poskytne mnoho let věrné služby při Vašem rybaření. Prosím přečtěte si před užíváním výrobku tento návod. Rady, které obsahuje, Vám umožní získat ten nejlepší výkon z tohoto systému.

### OVLÁDÁNÍ A FUNKCE



### ZAČÍNÁME

Vložení baterií/výměna baterií

Odstraňte kryt přihrádky na baterie tak, že jej opatrně posunete dolů a vyjmete jej z pouzdra. Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, přičemž dbejte na polaritu vyznačenou na vnitřní straně prostoru pro baterie. Když jsou baterie správně vloženy, ozve se zvukový signál a budou blikat LED diody. Vraťte zpět kryt baterie a ujistěte se, že správně zapadl na místo.

### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li hlásič zapnout, stiskněte a podržte tlačítko V/O; zazní krátký tón.

Chcete-li hlásič vypnout, stiskněte a podržte tlačítko V/O; zazní dlouhý tón.

## **OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI**

Chcete-li zvýšit hlasitost, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko V/O; budete procházet 8 nastavení hlasitosti. Reproduktor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnižší nastavení hlasitosti je tiché.

## **NASTAVENÍ TÓNU**

Chcete-li změnit tón, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko T/M; budete procházet 8 dostupných nastavení tónů. Reproduktor zazní zvoleným tónem. Vybraný tón bude automaticky replikován na přijímač HEROX®.

## **NASTAVENÍ CITLIVOSTI**

Chcete-li změnit citlivost, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko S/N; budete procházet 8 dostupných nastavení citlivosti. Reproduktor zazní 1-8x pro potvrzení výběru. Nastavení citlivosti 1 je nejvyšší nastavení a alarm se spustí při pohybu vlasce o 2,5 mm.

## **TICHÝ INTELIGENTNÍ MÓD**

Stisknutím a podržením tlačítka T/M vstoupíte do režimu ztlumení. LED diody budou blikat a alarm se na 30 sekund ztlumí. Poté se alarm automaticky znovu zapne. Stisknutím a podržením tlačítka T/M kdykoli během 30 sekund ukončíte režim ztlumení. Tento režim je ideální pro rychlé a tiché přenastavení alarmů a indikátorů.

## **NOČNÍ OSVĚTLENÍ LED**

Chcete-li aktivovat noční osvětlení LED, stiskněte a podržte tlačítko S/N. Reproduktor zazní a přední LED dioda nočního světla se při nízkém jasu rozsvítí fialově. Pro deaktivaci stiskněte a podržte tlačítko S/N.

## **PRODLOUŽENÍ**

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

## **POUŽÍVANÉ FUNKCE**

Když je detekována indikace vpřed, rozsvítí se obě LED diody, zablokují se na 20 sekund a reproduktor zazní.

Když je detekována zpětná indikace, LED diody se rozsvítí a začnou blikat, na 20 sekund se zablokují a reproduktor vydá vyšší dvojité tón.

## **UPOZORNĚNÍ NA VYBITOU BATERII**

Když je detekováno nízké napětí baterie, LED diody 5x rychle zablikají každých 10 minut, aby signalizovaly vybitou baterii. Baterie by měla být vyměněna do 24 hodin.

## **PÉČE O VÁŠ HLÁSIČ HEROX®**

Hlásiče HEROX® byly navrženy tak, aby byly odolné vůči povětrnostním vlivům. Je však důležité, aby se po použití v extrémně vlhkých podmínkách nechala jednotka vyschnout uvnitř.

## **Poznámky**

- 1) Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 3V, jinak by mohlo dojít k poškození elektronických součástí.
- 2) Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na spárované vysílače.
- 3) Abyste šetřili baterii, vypněte ji, když zařízení nepoužíváte. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- 4) Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.



## ZAČÍNÁME

Vložení baterií/výměna baterií

Odstraňte kryt přihrádky na baterie tak, že jej opatrně posunete dolů a vyjmete jej z pouzdra. Vložte 3 x AAA 1,5V baterie, přičemž dbejte na polaritu vyznačenou na vnitřní straně prostoru pro baterie. Vraťte zpět kryt baterie a ujistěte se, že správně zapadl na místo.

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li příposlech zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou postupně barevně blikat. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; Všechny LED diody budou blikat společně a zazní nízký tón.

## NASTAVENÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 8 nastavení hlasitosti. Reprodukter zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnižší nastavení hlasitosti je tiché.

## NASTAVENÍ VIBRACÍ

Chcete-li zapnout funkci vibrací, stiskněte tlačítko vibrací. Přijímač zavibruje, aby potvrdil výběr režimu. Chcete-li vypnout funkci vibrací, stiskněte tlačítko vibrací.

## FUNKCE SVÍTILNY

Pro aktivaci bílé LED svítilny krátce stiskněte tlačítko on/off, když je přijímač zapnutý. Ozve se reproduktor přijímače. Pro ukončení režimu svítilny krátce stiskněte tlačítko on/off.

## **POUŽÍVANÉ FUNKCE**

Po aktivaci příposlechu HEROX® zopakuje aktivaci a tón reproduktoru alarmu. Aktivovaná LED kanálu zůstane svítit po dobu 20 sekund. Když je detekována indikace padáku, aktivovaná LED kanálu bude blikat, zablokuje se na 20 sekund a reproduktor vydá vyšší dvojité tón. Příposlech si bude pamatovat svůj kanál, hlasitost a nastavení režimu i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

## **UPOZORNĚNÍ NA VYBITOU BATERII**

Když je detekováno nízké napětí, LED kanálu 5krát rychle zabliká, jednou za deset minut. Baterie by měla být vyměněna do 24 hodin.

## **SYNCHRONIZACE**

Vezměte prosím na vědomí, že vaše hlásiče by měly být předem registrovány v příposlechu. Pokud však chcete změnit pořadí registrace nebo přidat hlásiče do příposlechu, postupujte podle níže uvedených kroků.

- 1) Ujistěte se, že jsou všechny hlásiče zapnuté.
- 2) Zapněte příposlech HEROX®.
- 3) Podržte jak tlačítko hlasitosti, tak tlačítko vibrací, dokud se nerozsvítí LED prvního kanálu.
- 4) Krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti přejdete nahoru, krátkým stisknutím tlačítka vibrací přejdete dolů, přes dostupné LED diody kanálu.
- 5) Jakmile se rozsvítí LED upřednostňovaného kanálu, aktivujte hlásič, který chcete zaregistrovat do daného kanálu.
- 6) Registrační režim ukončíte stisknutím tlačítka hlasitosti.
- 7) Opakujte kroky 3-6 pro registraci dalších alarmů.
- 8) Všímněte si, že ke každé LED diodě kanálu lze zaregistrovat až čtyři alarmy.

# HEROX® BIVVY SVĚTLO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## OVLÁDÁNÍ A FUNKCE



### ZAČÍNÁME

#### Vložení/výměna baterie

Stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu baterie a posunutím otevřete kryt baterie. Opatrně vložte 3 x AAA 1,5V baterie, přičemž dbejte na polaritu vyznačenou v prostoru pro baterie. Světlo bude blikat vícebarevně. Vraťte zpět kryt přihrádky na baterie a ujistěte se, že správně zapadl na místo.

### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí světla stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund; prostřední LED bude blikat vícebarevně. Světlo je nyní v pohotovostním režimu.

Chcete-li světlo vypnout, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund, prostřední LED dioda jednou bíle zabliká.

### LED OSVĚTLENÍ

Světlo do bivaku lze použít i jako standardní světlo. V pohotovostním režimu zapněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí LED. Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet třemi úrovněmi jasu, Nízký-Střední-Vysoký-Vyp.

## POUŽÍVANÉ FUNKCE

Po aktivaci se HEROX® Bivvy světlo rozsvítí a na 20 sekund se zablokuje. Toto lze kdykoli během 20 sekund zrušit rychlým stisknutím kteréhokoli tlačítka zapnutí/vypnutí. Každý hlásič lze synchronizovat se středovou vícebarevnou LED diodou. K dispozici je šest barevných kanálů (červená, zelená, modrá, oranžová, fialová, bílá). Do stejného barevného kanálu lze synchronizovat až čtyři různé hlásiče.

Po aktivaci se světlo vrátí do pohotovostního režimu. Světlo si bude pamatovat informace o svém kanálu a synchronizaci, i když je baterie odpojena nebo vyjmuta.

Zadní strana světla je vybavena magnetickým připojovacím bodem bivaku. Jednoduše umístěte kovovou desku na vnější stranu stříšky bivaku a pomocí integrovaného magnetu k ní připevněte světlo bivaku. Nechybí ani integrální elastické poutko na zavěšení. To lze také použít k ovinutí tyčí nebo bivakových tyčí pro další možnosti umístění.

## SYNCHRONIZACE SVĚTLA DO BIVAKU A HLÁSIČE

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte a podržte obě tlačítka zapnout/vypnout a LED zapnout/vypnout, dokud se nerozsvítí červená LED.
- 2) Nyní stiskněte tlačítka zapnutí/vypnutí pro procházení dostupných barevných kanálů.
- 3) Jakmile se rozsvítí LED preferovaného barevného kanálu, aktivujte hlásič, který chcete zaregistrovat do daného kanálu.
- 4) Po zaregistrování se také rozsvítí bílé LED.
- 5) Pro ukončení registračního režimu počkejte 20 sekund nebo stiskněte tlačítka zapnout/vypnout.
- 6) Opakujte kroky 1-5 pro registraci dalších hlásičů.

Všimněte si, že pro každý barevný kanál světla do bivaku lze zaregistrovat až čtyři alarmy.

## UPOZORNĚNÍ NA VYBITOU BATERII

HEROX® Bivvy světlo automaticky detekuje napětí baterie v pohotovostním režimu. Když je detekováno nízké napětí, prostřední LED bude blikat červeně, dokud se baterie nevymění.

## POZNÁMKY

- 1) Funkce Alarm synchronizace tohoto světla do bivaku je kompatibilní pouze s ostatními vybranými hlásiči Sonik.
- 2) Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na spárované vysílače.
- 3) Chcete-li šetřit životnost baterie; světlo by mělo být vypnuto, když se nepoužívá. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- 4) Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.