

Návod na použití signalizátoru AP Hlásič Bite Alarm JHA

- Instalace baterie:** Na zadní straně vysuňte směrem dolů kryt baterie a vložte 9voltovou baterii (dle označení + na + a – na -). Zasuňte zpět kryt baterie.
- Zapnutí hlásiče:** Otočením otočného kolečka na přední straně hlásiče (označené písmenem V) ve směru hodinových ručiček zapnete hlásič.
- Regulace hlasitosti:** Otáčením stejného otočného kolečka, kterým signalizátor zapínáme, směrem doprava hlasitost zvyšujeme a směrem doleva snižujeme.
- Regulace tónu:** Otáčením otočného kolečka na přední straně hlásiče (označené písmenem T) směrem doprava regulujeme výšku tónu od vysokého tónu do nízkého.



Dovozce a distributor:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o. Sluneční náměstí 2583/10 158 00, Praha 5

E-shop: www.zfishingsport.cz, tel. 235 5311 522

Technická podpora: info@zfishingsport.cz