


**Black Cat**



PASSION **PRO** ALARM



Congratulations on purchasing a Black Cat Passion Pro bite indicator. This bite indicator is a Zebco Europe development, specially adapted to the requirements of the modern catfish angler. High-quality material and design, in combination with sophisticated technology, make this bite indicator a durable and reliable companion in all situations. To avoid operating errors, please read the following operating instructions carefully.

## TECHNICAL DETAILS

Battery model: 2x AAA 1.5

Battery voltage: 3V

Cut-off current: 0.03mA

Standby current: 0.05mA

Working current (peak value): 170mA

## SWITCHING THE UNIT ON AND OFF

To switch on the Passion Pro bite indicator, press and hold the "Power" button for about three seconds until a beep sounds and the red, green and blue indicators light up. The bite indicator is now ready for use.

To switch off the unit, press and hold the "Power" button for about two seconds until a beep sounds and the white LED flashes; the unit is now switched off.

To save power, switch off the Passion Pro bite indicator after use.  
If the bite indicator will not be used for a longer period of time,  
we recommend removing the battery.

## SETTING THE VOLUME

The volume is adjusted via the "V" button. There are seven volume levels and a mute function.

## SETTING THE ALARM TONE

Select one of the seven alarm tones by pressing the "T" button.

## CHOOSING AN LED COLOUR

The LED colour can be selected by briefly pressing the power button. The Passion Pro bite indicator has six different colours: red, green, blue, yellow, purple and white. The LED colour can be changed at any time.

## SETTING LED BRIGHTNESS

To set the LED brightness, press the "V" and "T" buttons simultaneously. There are three brightness levels: 100%, 50% and 25%.

## NIGHT LIGHT


Press and hold the "T" button for about two seconds until the LED lights up dimmed. The night light is now switched on. To switch off the night light, press the "T" button again for 2 seconds until the LED goes out.

## BATTERY VOLTAGE (UNDERVOLTAGE ALARM)

When the Passion Pro bite indicator is switched on, the system automatically detects the battery voltage (this can take up to five seconds). When the battery voltage is below the system minimum, the red indicator light flashes five times. The battery should be replaced immediately to ensure continued fault-free operation. If the battery is not replaced, the indicator lights up again every ten minutes as a reminder.

## ATTACHING THE BITE INDICATOR TO THE ROD

Simply clamp the Passion Pro bite indicator to the vertically positioned rod using the retaining clip.



## SETTING THE SENSITIVITY

The sensitivity depends on the orientation of the Passion Pro bite indicator on the vertically positioned rod: Sensitivity is highest at the "12.00" position (bite indicator points upwards), sensitivity is medium at the "1.30" position (bite indicator points diagonally upwards), and sensitivity is lowest at the "3.00" position (bite indicator points to the side). To make these settings, simply turn the Passion Pro unit on the rod blank.

## OPERATION

The alarm is triggered when the rod is tilted; the trigger angle depends on the active sensitivity setting as described above. The indicator light flashes quickly and the signal tone sounds. Duration of flashing and beeping depends on how long the trigger angle has been exceeded. The indicator light remains lit for another 20 seconds, so that it is immediately recognisable which bite indicator has been triggered.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Black Cat Passion Pro Bissanzeigers. Dieser Bissanzeiger ist eine Entwicklung aus dem Hause Zebco Europe, speziell abgestimmt auf die Anforderungen des modernen Walleranglers. Hochwertiges Material und Design im Zusammenspiel mit ausgereifter Technik machen diesen Bissanzeiger zu einem langlebigen und verlässlichen Partner in allen Situationen. Um Bedienungsfehler zu vermeiden, lesen Sie die nachfolgende Betriebsanleitung bitte sorgfältig durch.

## TECHNISCHE DATEN

Batterie-Modell: 2 Stück AAA 1,5

Batteriespannung: 3V

Abschaltstrom: 0.03mA

Standby-Strom: 0.05mA

Arbeitsstrom (Spitzenwert): 170mA

## AN- UND AUSSCHALTEN

Um den Passion Pro Bissanzeiger einzuschalten, halten Sie die "Power"-Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt bis Sie einen Piepton hören und die rote, grüne und blaue Anzeige aufleuchten. Jetzt ist der Bissanzeiger einsatzbereit.

Zum Ausschalten die „Power“-Taste für etwa zwei Sekunden gedrückt bis ein Piepton ertönt und die weiße Diode blinkt, dann ist das Gerät ausgeschaltet.

Um Strom zu sparen, schalten Sie den Passion Pro Bissanzeiger aus, sobald er nicht mehr benutzt wird. Falls der Bissanzeiger eine längere Zeit nicht genutzt werden sollte, empfehlen wir, die Batterie herauszunehmen.

## LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Die Lautstärke Einstellung erfolgt über die „V“-Taste. Es gibt sieben Lautstärkestufen und eine Stummschaltung.

## ALARMTON EINSTELLEN

Wählen Sie einen der sieben möglichen Alarmtöne durch einfaches Drücken der „T“ Taste.

## LED FARBAUSWAHL

Durch kurzes Drücken der Power-Taste kann die LED-Farbe ausgewählt werden. Der Passion Pro Bissanzeiger verfügt über sechs verschiedene Farbtöne: rot, grün, blau, gelb, lila und weiß. Die LED-Farbe kann jederzeit geändert werden.

## LED HELLIGKEIT EINSTELLEN

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „V“ und „T“, kann die LED-Helligkeit eingestellt werden. Es gibt drei Helligkeitsstufen: 100%, 50% und 25%.

## NACHTLICHT


Die „T“ Taste für etwa zwei Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED gedimmt aufleuchtet. Das Nachtlicht ist jetzt eingeschaltet. Das Nachtlicht wird auf die gleiche Weise ausgeschaltet, 2 Sekunden drücken, bis die LED erlischt.

## BATTERIESPANNUNG (UNTERSPANNUNGALARMS)

Beim Einschalten des Passion Pro Bissanzeigers erkennt das System automatisch die Batteriespannung (kann bis zu fünf Sekunden dauern). Wenn die Batteriespannung unter dem System-Minimum liegt, blinkt die rote Kontrollleuchte fünfmal auf. Die Batterie sollte umgehend gewechselt werden, um den fehlerfreien Betrieb weiter zu gewährleisten. Wenn die Batterie nicht getauscht wird, leuchtet die Anzeige zur Erinnerung alle zehn Minuten wieder auf.

## BISSANZEIGER AN DER RUTE ANBRINGEN

Den Passion Pro Bissanzeiger mit der Halteklemme an der senkrecht gestellten Rute anklemmen.



## EMPFINDLICHKEIT EINSTELLEN

Die Empfindlichkeit richtet sich nach der Ausrichtung des Passion Pro Bissanzeiger auf der senkrecht gestellten Rute: Auf Position „12:00 Uhr“ (Bissanzeiger zeigt nach oben) ist die höchste Empfindlichkeit gegeben, bei „1:30 Uhr“ (Bissanzeiger zeigt nach schräg oben) mittlere Sensibilität, bei „3:00 Uhr“ (Bissanzeiger zeigt zur Seite) die geringste Empfindlichkeit. All dies erfolgt durch einfaches Drehen des Passion Pro Gehäuse am Rutenblank.

## BETRIEB

Der Alarm wird durch Neigung der Rute ausgelöst, der Auslösewinkel ist abhängig von der jeweiligen Sensibilitätseinstellung, wie oben beschrieben. Die Kontrollleuchte blinkt schnell und der Signalton ertönt. Dauer des Blinkens und des Signaltos hängt von der Zeit ab, in der der Auslösewinkel überschritten ist. Die Kontrollleuchte leuchtet noch 20 Sekunden nach, so dass sofort erkennlich ist, welcher Rutenalarm ausgelöst wurde.

Félicitations pour l'achat de ce détecteur Black Cat Passion Pro. Ce détecteur est le fruit du développement de Zebco Europe, spécifiquement adapté aux demandes de la pêche moderne du silure. Une combinaison de matériaux de qualité supérieure, d'un beau design ainsi que d'une technologie ayant fait ses preuves fait de ce détecteur un partenaire fiable et durable dans toutes les situations. Lisez attentivement les conseils d'utilisation suivants afin d'éviter toute erreurs ou problème lors de l'utilisation.

## DONNÉES TECHNIQUES

Type de batterie : 2 x AAA 1,5

Tension de batterie : 3V

Courant de coupure : 0.03mA

Courant de veille : 0.05mA

Courant de fonctionnement (valeur max) : 170mA

## ALLUMER / ÉTEINDRE

Pour allumer le détecteur Passion Pro, maintenez le bouton « Power » environ 3 secondes jusqu'à une tonalité avec éclairage du témoin rouge, vert ou bleu selon modèle. Le détecteur est à présent en fonction.

Pour éteindre, maintenez le bouton « Power » environ 2 secondes jusqu'à entendre une tonalité avec clignotement du témoin blanc, le détecteur sera ensuite éteint.

Pour économiser de l'énergie, éteignez le détecteur dès qu'il n'est plus utilisé. Si le détecteur n'est pas utilisé sur une longue période, nous vous conseillons de sortir les batteries.

## RÉGLAGE DE VOLUME

Le volume se règle avec le bouton « V ». Il y a 7 niveaux ainsi qu'une position muette.

## RÉGLAGE DE TONALITÉ

La tonalité se règle en appuyant sur le bouton « T ». 7 tonalités sont disponibles.

## CHOIX DE COULEUR LED

La couleur de LED peut être changée en appuyant brièvement sur la touche « Power ». Vous pouvez choisir ou modifier à tout moment entre les couleurs suivantes : rouge, vert, bleu, jaune, violet et blanc.

## RÉGLAGE D'INTENSITÉ LUMINEUSE LED

En appuyant simultanément sur la touche « V » et « T » vous pouvez modifier l'intensité lumineuse des LED en choisissant entre 25%, 50% et 100%.

## VEILLEUSE


Appuyez pendant environ 2 secondes sur la touche « T » jusqu'à ce que l'éclairage LED atténué soit activé. Vous êtes à présent en fonction veilleuse. Même procédure pour l'éteindre.

## TENSION DE BATTERIE (ALARME DE FAIBLE TENSION)

Lors de la mise en route, le système du détecteur Passion Pro détecte automatiquement le niveau de tension des batteries (peut durer jusqu'à 5 secondes). Si le niveau de tension se situe sous le minimum, la LED de contrôle clignote 5 fois. Changez alors les batteries sans tarder afin de maintenir un bon fonctionnement. La LED se remettra à clignoter toutes les 10 minutes tant que les batteries n'auront pas été changées.

## FIXER LE DÉTECTEUR À LA CANNE

Il suffit de fixer le détecteur à l'aide de sa pince sur la canne en position verticale .



## RÉGLAGE DE SENSIBILITÉ

La sensibilité du détecteur Passion Pro dépend de son orientation une fois fixé sur la canne en position verticale. En position « 12h00 » (détecteur vers le haut) vous obtiendrez la sensibilité la plus élevée. En position « 1h30 » (détecteur vers le haut mais légèrement de côté) vous obtiendrez une sensibilité moyenne. En position « 3h00 » (détecteur vers le côté) la sensibilité sera au plus bas. Ces modifications résultent d'une simple rotation du détecteur sur le blank de la canne.

## FONCTIONNEMENT

L'alarme est déclenchée lorsque la canne se plie, l'angle de détection étant dépendant de la sensibilité choisie comme décrite précédemment. La LED clignote alors rapidement et un signal sonore est émis. L'émission sonore et le signal sonore restent maintenus pendant tout le temps où l'angle de courbure de la canne est au-delà de l'angle en position d'attente. La led reste allumée 20 secondes afin de pouvoir identifier la canne qui a enregistré de l'activité.

Congratulazioni per l'acquisto di un avvisatore di abboccata Black Cat Passion Pro. Questo avvisatore di abboccata è stato sviluppato da Zebco Europe, appositamente adattato alle esigenze del moderno pescatore di siluri. Materiale e design di alta qualità, in combinazione con una tecnologia sofisticata, rendono questo avvisatore di abboccata un compagno durevole e affidabile in tutte le situazioni. Per evitare errori di funzionamento, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

## DETTAGLI TECNICI

Modello batteria: 2x AAA 1.5V

Tensione di alimentazione: 3V

Corrente di cut-off: 0.03mA

Corrente di standby: 0,05 mA

Corrente di funzionamento (valore di picco): 170mA

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

Per attivare l'avvisatore di abboccata Passion Pro, tenere premuto il pulsante „Power“ per circa tre secondi fino a quando non emette un segnale acustico e gli indicatori rosso, verde e blu si accendono. L'avvisatore di abboccata è ora pronto per l'uso.

Per spegnere l'unità, tenere premuto il pulsante „Power“ per circa due secondi fino a quando non emette un segnale acustico e il LED bianco lampeggiava; l'unità è ora spenta.

Per risparmiare energia, spegnere l'avvisatore di abboccata Passion Pro dopo l'uso. Se l'avvisatore di abboccata non verrà utilizzato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia di rimuovere le batterie.

## IMPOSTAZIONE DEL VOLUME

Il volume viene regolato tramite il pulsante „V“. Ci sono sette livelli di volume e una funzione di "silenzioso".

## IMPOSTAZIONE DEL TONO DI ALLARME

Selezionare uno dei sette toni di allarme premendo il pulsante „T“.

## SCELTA DEL COLORE DEL LED

Il colore del LED può essere selezionato premendo brevemente il pulsante di accensione. L'avvisatore di abboccata Passion Pro ha sei diversi colori: rosso, verde, blu, giallo, viola e bianco. Il colore del LED può essere cambiato in qualsiasi momento.

## IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL LED

Per impostare la luminosità del LED, premere contemporaneamente i pulsanti „V“ e „T“. Ci sono tre livelli di luminosità: 100%, 50% e 25%.

## LUCE NOTTURNA


Tenere premuto il pulsante „T“ per circa due secondi fino a quando il LED non si illumina con luce attenuata. La luce notturna è ora accesa. Per spegnere la luce notturna, premere nuovamente il pulsante „T“ per 2 secondi fino a quando il LED non si spegne.

## TENSIONE DELLA BATTERIA (ALLARME DI VOLTAGGIO BASSO)

Quando l'avvisatore di abboccata Passion Pro è acceso, il sistema rileva automaticamente la tensione della batteria (questo può richiedere fino a cinque secondi). Quando la tensione della batteria è inferiore al minimo richiesto dal sistema, il LED rosso lampeggi cinque volte. La batteria deve essere sostituita immediatamente per garantire un funzionamento continuo senza guasti. Se la batteria non viene sostituita, il LED si illumina di nuovo ogni dieci minuti come promemoria.

## FISSAGGIO DELL'AVVISATORE DI ABBACCATA SULLA CANNA

E' sufficiente fissare l'avvisatore di abboccata Passion Pro alla canna posizionata verticalmente utilizzando la clip apposita di fissaggio.



## IMPOSTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

La sensibilità dipende dall'orientamento dell'avvisatore di abboccata Passion Pro sulla canna posizionata verticalmente: la sensibilità è più alta nella posizione „ore 12.00“ (l'avvisatore di abboccata rivolto verso l'alto), la sensibilità è media nella posizione „ore 1.30“ (l'avvisatore di abboccata punta diagonalmente verso l'alto) e la sensibilità è più bassa nella posizione „ore 3.00“ (l'avvisatore di abboccata punta lateralmente). Per effettuare queste impostazioni, è sufficiente ruotare l'unità Passion Pro sul blank della canna.

## MODALITÀ OPERATIVA

L'avvisatore viene attivato quando la canna viene inclinata; l'angolo di attivazione dipende dall'impostazione della sensibilità, come descritto sopra. Il LED lampeggia rapidamente e il segnalatore emette un suono. La durata del lampeggiamento e del segnale acustico dipende dal lasso di tempo in cui è stato superato l'angolo di attivazione. Il LED rimane acceso per altri 20 secondi, in modo che sia possibile riconoscere immediatamente quale avvisatore di abboccata è stato attivato.



Köszönjük, hogy Ön is a Black Cat Passion Pro kapásjelzőt vásárolta meg! Ezek a kapásjelzők a Zebco Europe fejlesztései, speciálisan a modern harcsahorgászat kihívásaira hangolva. Magas minőségű anyagok és kivitel összjátéka a kiforrott technikával. Ezek teszik ezt a kapásjelzőt egy hosszú életű és megbízható partnerré minden szituációban. Felhasználási hibák elkerülésének érdekében kérjük olvassa el tüzetes a következő kezelési útmutatót.

## TECHNIKAI ADATOK

Elemek típusa: 2 darab AAA 1,5V

Elem feszültség: 3V

Lekapcsolási áram: 0,03mA

Standby-áram: 0,05mA

Működési áram (csúcsérték): 170mA

## BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A Passion Pro kapásjelző bekapcsolásához tartsa nyomva a „Power” gombot kb. három másodpercig, amíg a hangsígnál mellett fel nem villannak a piros, sárga és kék jelzőfények. Így már készre állított van a kapásjelző.

Kikapcsoláshoz tartsa a „Power” gombot kb. három másodpercig nyomva, amíg a hangjelzés mellett fel nem villan a fehér jelzőfény. Így a készülék már ki van kapcsolva.

A töltöttség megőrzése érdekében kapcsolja ki a Passion Pro kapásjelzőt amikor már nem akarja használni. Amennyiben hosszabb ideig nem tervez használni a készüléket, úgy ajánljuk, hogy vegye ki az elemeket.

## HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A hangerő beállítása a „V” gombbal történik. Hét hangerőfokozat közül választhat a német módon kívül.

## RIASZTÁSI HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Válasszon egyet a hét elérhető riasztási hangból egyszerüen a „T” gomb megnyomásával.

## LED LÁMPA SZÍNVÁLASZTÁSA

A „Power” gomb rövid megnyomásával változtathatja a LED lámpa színét. A Passion Pro kapásjelzőn hat különböző színt állíthat be: piros, zöld, kék, sárga, lila és fehér. A LED lámpa színét bármikor megváltoztathatja.

## LED LÁMPA ERŐSSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A „V” és a „T” gombok egyidejű megnyomásával állítható be a LED lámpa fényereje. Három erősségi fokozat közül választhat: 100%, 50% és 25%.

## ÉJSZAKAI VILÁGÍTÁS


Nyomja meg a „T” gombot kb. két másodpercig, amíg a kijelző fényereje letompul. Így az éjszakai világítás be van kapcsolva. Ugyanezzel a módszerrel kapcsolhatja vissza a fényerőt.

## ELEM FESZÜLTSÉG (ALACSONY FESZÜLTSÉG RIASZTÁS)

A Passion Pro kapásjelző belső rendszere bekapcsoláskor automatikusan érzékelni az elem feszültségét (ez eltarthat kb. őt másodpercig). Amennyiben az elem feszültsége a rendszer minimum alatt van, a piros kontroll lámpa ötször felvillan. Az elemeket azonnali kell cserélni a hibamentes működés érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a piros kontroll lámpa tíz percenként újra felvillan.

## A KAPÁSJELZŐ RÖGZÍTÉSE A BOTON

A függöleges helyzetbe állított horgászbotra a tartócsipesz segítségével egyszerűen rögzítsük a Passion Pro kapásjelzőt.



## ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A Passion Pro kapásjelző érzékenysége a függölegesen állított bot pozíciójához igazodik: a „12:00 óra” (a kapásjelző felfelé mutat) pozíció adja a legnagyobb érzékenységet, a „1:30 óra” (a kapásjelző srégen felfelé mutat) pozíció a közepes érzékenységet, a „3:00 óra” (a kapásjelző oldalra mutat) pozíció a leggyengébb érzékenységet adja. Ezeket a fokozatokat egyszerűen beállíthatja a Passion Pro kapásjelző elforgatásával a bot blankján.

## HASZNÁLAT

A riasztást a bot hajlása váltja ki, aminek a hajlásszögét az érzékenység beállítása határozza meg, ahogy azt feljebb írtuk. A kontroll világítás gyorsan villog, és a beállított hangszignál felhangzik. Ezek riasztási ideje attól függ, hogy mennyi időt tölt a bot a kritikus hajlásszögön túl. A kontroll fények még további 20 másodpercig világítanak a pontos beazonosítás érdekében.

Gefeliciteerd met de aanschaf van een Black Cat Passion Pro beetmelder. Deze beetmelder is ontwikkeld door Zebco Europe en speciaal afgestemd op de vereisten van de moderne meervalfisser. Hoge kwaliteit materialen en design, in combinatie met gesofisticeerde technologie, maken deze beetmelder een duurzame en betrouwbare metgezel onder alle omstandigheden. Om fouten bij het gebruik ervan te vermijden, is het aan te raden om deze handleiding zorgvuldig door te lezen.

## TECHNISCHE DETAILS

Batterij model: 2x AAA 1.5

Batterij voltage: 3V

Stroomsterkte bij het afsluiten: 0,03 mA

Stroomsterkte in de stand-by stand: 0,05 mA

Stroomsterkte bij activiteit (piekwaarde): 170 mA

## HET AAN EN UIT ZETTEN VAN DE UNIT

Om de Passion Pro beetmelder aan te zetten druk je op de 'Power' knop en houd je deze circa drie seconden ingedrukt, totdat er een korte fluittoon klinkt en de rode, groene en blauwe indicatoren gaan branden. De beetmelder is nu klaar voor gebruik.

Om de unit uit te zetten, druk je op de 'Power' knop en houd je deze voor ongeveer twee seconden vast, totdat er een korte fluittoon klinkt en de witte LED flits; de unit is nu uitgeschakeld.

Om energie te besparen zet je de Passion Pro beetmelder uit na het gebruik. Wanneer de beetmelder gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, raden we aan om de batterij te verwijderen.

## HET VOLUME INSTELLEN

Het volume kan aangepast worden middels de 'V' knop. Er zijn zeven volume standen en een stille functie.

## HET ALARMSIGNAAL INSTELLEN

Selecteer een van de zeven alarmtonen door op de 'T' knop te drukken.

## EEN LED KLEUR KIEZEN

De kleur van de LED kan gekozen worden door de power knop kort ingedrukt te houden. De Passion Pro beetmelder beschikt over zes verschillende kleuren: rood, groen, blauw, geel, paars en wit. De kleur van de LED kan op elk moment gewijzigd worden.

## DE HELDERHEID VAN DE LED INSTELLEN

Om de helderheid van de LED in te stellen, druk je tegelijkertijd op de 'V' en 'T' knoppen. Er zijn drie standen qua helderheid: 100%, 50% en 25 %.

## NACHTVERLICHTING


Druk op de 'T' knop en houd deze ongeveer twee seconden ingedrukt, totdat het display gaat branden in een gedimde stand. De nachtverlichting is nu ingeschakeld. Om de nachtverlichting uit te schakelen, druk je opnieuw gedurende twee seconden op de 'T' knop totdat de LED uitgaat.

## BATTERIJSpanning (alarm bij een te lage spanning)

Wanneer de Passion Pro beetmelder ingeschakeld wordt, dan registreert het systeem automatisch de batterijspanning (dit duurt tot maximaal vijf seconden). Wanneer de batterijspanning onder de minimaal vereiste spanning voor het systeem ligt, dan flits de rode indicator vijf keer. De batterij dient dan direct vervangen te worden om een probleemloze werking te garanderen. Wanneer de batterij niet vervangen wordt, dan gaat de indicator iedere tien minuten opnieuw branden ter herinnering.

## DE BEETMELDER BEVESTIGEN AAN DE HENGEL

Klem de Passion Pro beetmelder simpelweg aan de verticaal opgestelde hengel middels de aangebrachte clip.



## DE GEVOELIGHEID INSTELLEN

De gevoeligheid hangt af van de oriëntatie van de Passion Pro beetmelder op de verticaal opgestelde hengel. De gevoeligheid is maximaal in de '12.00 uur' positie (de beetmelder wijst naar boven), de gevoeligheid is gemiddeld in de '1.30 uur' positie (de beetmelder wijst onder een hoek naar boven) en de gevoeligheid is het laagst in de '3.00 uur' positie (de beetmelder wijst opzij). Om deze standen in te stellen, draai je simpelweg de Passion Pro unit op de blank van de hengel.

## WERKING

Het alarm wordt geactiveerd wanneer de hengel gekanteld wordt; de hoek waaronder het alarm geactiveerd wordt, hangt af van de instelling van de gevoeligheid zoals deze hierboven beschreven is. Het indicatorlicht gaat snel na elkaar aan en uit en de alarmtoon klinkt. De periode waarin het licht flits en het alarm klinkt hangt af van hoe lang de hoek van de stand van de hengel veranderd is of blijft. Het indicatorlicht blijft nog eens 20 seconden branden, zodat direct duidelijk is welke beetmelder geactiveerd is geweest.

Srdečně blahopřejeme k zakoupení elektronického signalizátoru záběru Black Cat Pro. Tento signalizátor, speciálně upravený potřebám moderních technik lovů sumců, byl vyvinut firmou Zebco Europe. Vysoké kvalitní materiál a design v souhře s výzrálou technikou předurčují tento elektronický signalizátor záběru k tomu, aby se stal dlouhoživotným a spolehlivým partnerem ve všech situacích. Abyste se vyvarovali chyb při jeho používání, přečtěte si prosím velmi pečlivě následující návod k obsluze.

## TECHNICKÁ DATA

Baterie-model: 2 kusy AAA 1,5 V Napětí baterie: 3 V

Vypínací proud: 0,03 mA Pohotovostní proud (pohotovostní režim): 0,05 mA

Provozní proud (špičková hodnota): 170 mA

## ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Abyste zapnuli elektronický signalizátor záběru Passion Pro, přidržte po dobu cca tří sekund tlačítko „Power“ až do okamžiku, kdy uslyšíte tón pípnutí a rozsvítí se červená, zelená nebo modrá dioda. Nyní je signalizátor připraven k použití.

Pro vypnutí je potřeba tlačítko „Power“ stisknout po dobu cca dvou sekund až do okamžiku, kdy se ozve tón pípnutí a bliká bílá dioda, pak je přístroj vypnutý.

Abyste ušetřili elektrický proud, vypínejte elektronický signalizátor Passion Pro, jakmile ho už aktivně nepoužíváte. V případě, že signalizátor nebude dlouhou dobu v provozu, doporučujeme vyjmout z něj baterie.

## NASTAVIT HLASITOST

Nastavení hlasitosti probíhá prostřednictvím tlačítka „V“. K dispozici je sedm úrovní hlasitosti a tiché nastavení.

## NASTAVIT TÓN ALARMU

Zvolte jednu ze sedmi možností nastavení tónu alarmu prostřednictvím jednoduchého stisknutí tlačítka „T“.

## VÝBĚR BARVY LED DIODY

Barvu LED diody je možné zvolit prostřednictvím krátkého stisknutí tlačítka „Power“. Elektronický signalizátor záběru Passion Pro disponuje šesti různými barevnými tóny: červenou, zelenou, modrou, žlutou, fialovou a bílou. Barvu LED diody lze kdykoliv změnit

## NASTAVIT JAS LED DIODY

Díky současnemu stisknutí tlačitek „V“ a „T“ je možné nastavovat jasnost svitu LED diody. K dispozici jsou tři úrovně jasu: 100 %, 50 % a 25 %.

## NOČNÍ SVĚTLO


Pro nastavení nočního světla je potřeba stisknout tlačítko „T“ po dobu cca dvou sekund až do okamžiku, kdy se světlo tlumeně rozsvítí. Noční světlo je nyní zapnuté. Noční osvětlení se vypíná stejným způsobem, dvě sekundy podržte tlačítko, až LED dioda zhasne.

## ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ BATERIE (ALARM PODPĚTÍ)

Při zapnutí elektronického signalizátoru záběru Passion Pro systém automaticky pozná napětí baterie (může trvat až pět sekund). Pokud se elektrické napětí baterie nachází pod systémovým minimem, pětkrát zabliká červená výstražní kontrolka. Baterie by měla být neprodleně vyměněna, aby bylo možné i dále zajistit bezchybný provoz signalizátoru. Pokud k výměně baterie nedojde, bude se výstražní kontrolka pro připomísku rozsvěcovat opět každých deset minut.

## MONTÁŽ SIGNALIZÁTORU NA PRUT

Elektronický signalizátor Passion Pro jednoduše přivaknete na vertikálně postavený sumcový prut.



## NASTAVIT CITLIVOST

Nastavení citlivosti elektronického signalizátoru záběru Pasion Pro se řídí podle jeho nasměrování vzhledem ke kolmo postavenému prutu: na pozici „12:00 hodin“ (signalizátor směřuje vzhůru) je citlivost nejvyšší, u pozice „1:30 hodin“ (signalizátor směřuje šikmo vzhůru) je citlivost střední, u pozice „3:00 hodiny“ (signalizátor směřuje na stranu) je citlivost nejnižší. To vše nastavá jednoduchým otáčením těla signalizátoru Passion Pro na blanku prutu.

## PROVOZ

Alarm je vyvolán nakloněním prutu, spouštěcí úhel závisí na tom kterém nastavení citlivosti elektronického signalizátoru záběru, jak bylo výše popsáno. Kontrolka rychle bliká a rozezní se signální tón. Doba blikání a délka signálního tónu jsou závislé na čase, po který je překročen spouštěcí úhel ohnutím prutu. Kontrolka svítí následně ještě dvacet sekund čili je okamžitě rozpoznatelné, na kterém prutu byl výstražný alarm spuštěn.

Dziękujemy za zakup sygnalizatora brań Black Car Passion Pro. Sygnalizator ten został opracowany przez Zebco Europe i specjalnie dostosowano go do potrzeb nowoczesnego wędkarza sumowego. Wysokiej jakości materiał i konstrukcja w połączeniu z zaawansowaną technologią sprawiają, że sygnalizator ten jest wytrzymałem i niezawodnym towarzyszem we wszelkich sytuacjach nad wodą. Aby uniknąć błędów użytkowania prosimy o dokładanie przeczytanie poniższej instrukcji użytkowania.

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Typ baterii: 2x AAA 1.5V

Napięcie baterii: 3V

Prąd ucięty: 0.03mA

Prąd spoczynkowy: 0.05mA

Prąd roboczy (wartość szczytowa): 170mA

## WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA

Aby włączyć sygnalizator Passion Pro, wciśnij i przytrzymaj przycisk „Power” przez około trzy sekundy aż urządzenie wyda dźwięk i zapala się diody w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim. Sygnalizator jest teraz gotowy do pracy.

Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk „Power” przez około dwie sekundy aż rozlegnie się dźwięk i biała dioda LED zacznie mrugać; urządzenie jest teraz wyłączone.

Aby oszczędzać baterie, po zakończeniu użytkowania wyłącz sygnalizator Passion Pro. Jeśli sygnalizator nie będzie używany przez dłuższy czas, zalecamy wyjęcie z niego baterii.

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Głośność regulowana jest przyciskiem „V”. Urządzenie obsługuje siedem poziomów głośności oraz ma funkcję wyciszenia.

## REGULACJA TONU SYGNALIZATORA

Wybierz jeden z siedmiu tonów sygnalizatora poprzez wciśnięcie przycisku „T”.

## WYBÓR KOLORU DIODY LED

Kolor diody LED może być wybrany poprzez krótkie przyciśnięcie przycisku Power. Sygnalizator Passion Pro ma diody w sześciu różnych kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, purpurowym i białym. Kolor diody LED można zmieniać w każdym momencie.

## REGULACJA JASNOŚCI DIODY LED

Aby ustawić jasność diody LED, wciśnij jednocześnie przyciski „V” i „T”. Dostępne są trzy poziomy jasności: 100%, 50% i 25%.

## PODŚWIETLENIE NOCNE

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „T” przez około dwie sekundy aż przyświeci się dioda LED. Podświetlenie nocne jest teraz włączone. Aby wyłączyć podświetlenie nocne, przyścisnij ponownie przycisk „T” przez 2 sekundy aż dioda LED zgaśnie.




## NAPIĘCIE BATERII (ALARM PRZY NISKIM NAPIĘCIU)

Po włączeniu sygnalizatora Passion Pro system automatycznie wykryje napięcie baterii (może to zajść do pięciu sekund). Kiedy napięcie baterii znajdzie się poniżej minimum, pięć razy zamruga czerwona dioda. Baterie powinny zostać natychmiast wymienione, aby móc dalej poprawnie korzystać z urządzenia. Jeśli baterie nie zostaną wymienione, sygnał świetlny będzie pojawiać co ka e dziesięć minut.

## MOCOWANIE SYGNALIZATORA DO W DKI

Za pomocą klipsa mocuj ego w prosty sposób przyczepiasz sygnalizator do pionowo ustawionej w dki.



## REGULACJA CZUŁOŚCI

Czułość zależna jest od ustawienia sygnalizatora Passion Pro na pionowo ustawionej w dce: Największą czułość uzyskuje się w pozycji na „12.00” (sygnalizator skierowany do góry), czułość średnią w pozycji na „1.30” (sygnalizator skierowany ukośnie do góry), a czułość najni艂sza w pozycji na „3.00” (sygnalizator skierowany jest na bok). Aby zastosować te ustawiania, wystarczy przekr ci sygnalizator Passion Pro na blanku w dki.

## UŻYTKOWANIE

Alarm wzbudzany jest pod wpływem pochyłu w dki; kąt pod jakim alarm jest wzbudzany zależy od ustawionej czułości opisanej powyżej. Dioda sygnalizatora szybko mruga i rozlega się sygnał dźwiękowy. Czas trwania mrugania i wydawanych dźwięków zależy od czasu wychylenia kąta wzbudzania. Dioda sygnalizatora będzie świecić przez kolejne 20 sekund, dzięki czemu natychmiast można rozpoznać, który sygnalizator został uruchomiony.

Ďakujeme za kúpu signalizátora záberov Black Car Passion Pro. Tento signalizátor bol vyrobený firmou Zebco Europe a bol špeciálne prispôsobený pre potreby moderného rybára loviaceho sumcov. Materiál a konštrukcia vysokej kvality v spojení s pokročilou technológiou sú dôvodom, že tento signalizátor je pevným a spoloahlivým spoločníkom vo všetkých situáciach nad vodou. Aby ste sa vyhli chybám pri používaní, prosíme o dôkladné prečítanie nižšie uvedeného návodu na používanie.

## TECHNICKÉ PODROBNOSTI

Typ batérií: 2xAAA 1,5

Napätie batérii: 3V

Zvyškový prúd: 0,03mA

Kľudový prúd: 0,05mA

Pracovný prúd (špičková hodnota): 170mA

## ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE ZARIADENIA

Aby sa zapoji signalizátor Passion Pro, stlač a pridrž tlačidlo „Power“ asi na tri sekundy až kým zariadenie vydá zvuk a zasvetia sa diódy červenej, zelenej a modrej farby. Signalizátor je teraz pripravený na prácu.

Aby sa vyplo zariadenie, stlač a pridrž tlačidlo „Power“ asi na dve sekundy, až sa ozve zvuk a biela LED dióda začne blikat; zariadenie je teraz vypnuté.

Aby sa šetrili batérie, po ukončení používania vypni signalizátor Passion Pro. Ak signalizátor nebude používaný dlhší čas, odporúčame vybrať batérií z neho.

## REGULÁCIA HLASITOSTI

Hlasitosť je regulovaná tlačidlom „V“. Zariadenie poskytuje sedem úrovni hlasitosti ako aj má funkciu stišenia.

## REGULÁCIA TÓNU SIGNALIZÁTORA

Vyber si jeden zo siedmich tónov signalizátora prostredníctvom stlačenia tlačidla „T“.

## VÝBER FARBY LED DIÓDY

Farba LED diódy môže byť vybraná prostredníctvom krátkeho stlačenia tlačidla Power. Signalizátor Passion má diódy v šiestich rôznych farbách. Červenej, zelenej, modrej, žltej, purpurovej a bielej. Farbu LED diódy je možné meniť v každej chvíli.

## REGULÁCIA JASNOSTI LED DIÓDY

Aby sa nastavila jasnosť LED diódy, stlač súčasne tlačidlá „V“ a „T“. Dostupné sú tri úrovne jasnosti: 100%, 50% a 25%.

## NOČNÉ PODSVIETENIE


Stlač a pridrž tlačidlo „T“ asi počas dvoch sekund až stmaenne LED dióda. Nočné podsvietenie je teraz zapnuté. Aby sa vyplo nočné podsvietenie, stlač opäť tlačidlo „T“ počas 2 sekund až zhasne LED dióda.

## NAPÄTIE BATÉRIÍ (ALARM PRI NÍZKOM NAPÄTI)

Po zapnutí signalizátora Passion pro systém automaticky zistí napätie batérií (môže to zabrať do päť sekúnd). Keď je napätie batérií nižšie ako minimum, pôtkrát zabliká červená dióda. Batérie musia byť okamžite vymené, aby sa mohlo zariadenie ďalej správne používať. Ak batérie nebudú vymené, svetelný signál sa bude objavovať každých desať minút.

## UPEVNENIE SIGNALIZÁTORA NA UDICU

Pomocou upevňovacej klipsne jednoduchým spôsobom upevní signalizátor na zvisle nastavenú udicu.




## REGULÁCIA CITLIVOSTI

Citlivosť je závislá od nastavenia signalizátora Passion Pro na zvisle nastavenej udici: najväčšia citlivosť sa získa v pozícii na „12.00“ (signalizátor nasmerovaný dohora), stredná citlivosť v pozícii na „1.30“ (signalizátor nasmerovaný šikmo dohora), a najnižšia citlivosť v pozícii na „3.00“ (signalizátor je nasmerovaný na bok). Aby boli tie nastavenia použité, stačí pretočiť signalizátor Passion Pro na prúte udice.

## POUŽÍVANIE

Alarm je vytváraný pod vplyvom nachýlenia udice; uhol, pod akým je alarm vytváraný, záleží od nastavenej citlivosti opísanej vyššie. Dióda signalizátora rýchlo bliká a znie zvukový signál. Čas trvania blikania a vytváraných zvukov záleží od času vychýlenia a uhla vytvárania. Dióda signalizátora bude svietiť počas nasledujúcich 20 sekúnd, vďaka čomu je okamžite možné rozoznať, ktorý signalizátor bol spustený.

PASSION PRO ALARM



Zebco Europe GmbH · Elsterbogen 12-14 · D-21255 Tostedt · Germany  
Fax 0 41 82 / 29 43-22 · info-de@zebco-europe.com · www.zebco-europe.com