

NÁVOD K OBSLUZE - SADA HLÁSIČŮ PRIME 2+1

- Ultra jasné LED s dlouhou životností
- Extrémně kompaktní design z ergonomicky kombinovaných materiálů
- 15 sec .LED dioda
- Výstraha vybití baterie na alarmu a přijímači
- Dosah 120 m - 150 m v nerušených oblastech
- Snadné kódování, jednoduché použití
- Odolnost vůči nepříznivému počasí
- Tělo je vyrobeno z vysoce odolného ABS materiálu a je speciálně vyztuženo šroubovými částmi vyrobenými z hliníku
- Bude alarm fungovat na 9V baterii a přijímač na 3 * AAA, 1,5V baterie

1/ ON/OFF  - Stiskněte 2 sekundy: Zapněte

2/ Nastavení hlasitosti (V) - Celkem 5 úrovní, zahrnuje vibrace


3/ Nastavení tónů (T) - Celkem 4 úrovně

4/ Rozsah - 100–120 mil., závisí na okolních podmínkách

5/ Funkce detekce vybití baterie (Blow 5V) : Budík vás bude varovat krátkým „pípnutím“, kdykoli baterie alarmu jsou slabé.

SPÁROVÁNÍ

- ① Vypněte,
- ② Stiskněte a podržte „T“ a poté stiskněte vypínač na 2 sekundy
- ③ LED se rozsvítí a poté vyberte barvu, kterou chcete sledit
- ④ Po vybrání vhodné LED diody je zapotřebí zapárat s hlásičem



1/ ON/OFF  - Stiskněte 2 sekundy: Zapněte

Nastavení hlasitosti Jedním stisknutím: zvýšíte hlasitost (celkem 5 úrovní, ztlumit na úrovni 1)

2/ Nastavení tónů (T) - Celkem 4 úrovně .Stiskněte jednou: zvýšení tónu (celkem 4 úrovně)

3/ Nastavení citlivosti (S) - Stiskněte jednou: zvýšit citlivost (celkem 4 úrovně)

4/ Volba barevné diody (L) - Stiskněte jednou: změníte barvy světla (celkem 7 barev)

5/ Rozsah: 120–150 mil., závisí na okolních podmínkách

6/ Funkce nočního osvětlení - Stiskněte a podržte „S“, poté stiskněte jednou „T“, když je zapnuto napájení.

7/ Funkce detekce vybití baterie (Blow 5V) : Budík vás bude varovat krátkým „pípnutím“, kdykoli baterie alarmu jsou slabé.

8/ Použijte 9V baterii

9/ Připojte zástrčku vlevo pod budíkem.



Dovozce a distributor:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o. Sluneční náměstí 2583/10 158 00, Praha 5

E-shop: www.zfishingsport.cz, tel. 235 5311 522

Technická podpora: info@zfishingsport.cz

OPERATION INSTRUCTIONS - SET PRIME 2+1

- Ultra bright long life LEDS
- Extremely compact design in ergonomically combined materials
- 15 seconds after glow period on both the alarm and the receiver
- Battery low warning on the alarm and receiver
- Range 120m-150m in a non-disturbed areas
- Easy coding, simple use
- All weather construction
- Body made out of high impact ABS material and the special reinforced screw part is manufactured out of aluminum
- The bite alarm operates on a 9V battery and the receiver on 3*AAA,1.5V batteries

1/ **ON/OFF** (⏻) - Press 2 seconds: Power on

2/ **Volume Switch (V)** - Total 5 level Include vibration

3/ **Tone Switch (T)** - Total 4 level

4/ **Range:100-120M** - depend on surrounding condition

5/ **Low Battery Detection Function(Blow 5V)** – The alarm will warn you with short "beep" constantly when the batteries of the alarm are weak

MATCH CODE:

- ① Power off,
- ② Press and hold "T", then press power switch for 2 seconds
- ③ LED will on, then choose the colour you want to match
- ④ After selecting a suitable LED, it is necessary to beep with the detector hlásičem



1/ **ON/OFF** (⏻) - Press 2 Seconds: Power on Press once:

increase Volume (Total 5 level, mute on level 1)

2/ **Tone Switch (T)** - Press once: increase tone (Total 4 level)

3/ **Sensitive Switch (S)** - Press once: increase sensitive (Total 4 level)


4/ **Light Switch (L)** - Press once: change light colours (Total 7 colours)

5/ **Range:120-150M**, depend on surrounding condition

6/ **Night light function Press and hold "S", then press "T" once when power is on**

7/ **Low Battery Detection Function(Blow 5V)**: The alarm will warn you with short "beep" constantly when the batteries of the alarm are weak.

8/ **Plug on the left under the alarm.**



Importer and distributor:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o. Sluneční náměstí 2583/10 158 00, Prague 5

E-shop: www.zfishingsport.cz, tel. 235 5311 522

Technical support: info@zfishingsport.cz